



TECHNICKÉ INFORMACE

## FASERHAFTSPACHTTEL

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO Faserhaftspachtel
<b>Materiál:</b>	Špachtlovací hmota v práškové formě zesílena vlákny. Produkt pro SDK dle DIN EN 13963 a DIN EN 13279.
<b>Použití:</b>	Pro vnitřní použití. Velmi vhodná pro veškeré sádrokartonové a sádrovláknité systémy k jejich tmelení a lepení. Tyto systémy lze spárovat s ZERO Faserhaftspachtel bez vkládání fixace do spár (gázy, skelného vlákna, atd.). Dále ideální díky zesílení vlákny pro místní nebo celoplošné tmelení a špachtlování všech minerálních podkladů jako betonu, omítky, kamene, porobetonu, zdiva apod. Není vhodná na sklo, plasty, dřevo, železné a disperzní podklady.
<b>Odstín:</b>	Carra bílá
<b>Pojivo:</b>	Zušlechťená sádrová báze umělými pojivy
<b>Vlastnosti:</b>	Zesílena vlákny Pro místní i celoplošné tmelení a špachtlování Dobře vyplňující Neprospadávající se Nekřidovatící Vítečně tuhnutí Velmi dobře brousitelná do ztracena Ideální také pro dekorativní špachtlovací techniky Optimálně přilnavá a vytvrzující na kritických podkladech
<b>Doba schnutí:</b>	Závislá na síle nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu.
<b>Zpracování:</b>	Balení 25 kg dostatečně rozmíchat v 15 ltr čisté vody. Dokonale promíchat, tak, aby vznikla hustá špachtlovací masa. K vyplnění spár a děr se využívá stejně husté konzistence jako při celoplošném špachtlování. Po čase zrání cca. 2 – 3 min. je špachtlovací hmota připravena k nanášení špachtlí nebo lžící. Malé nerovnosti mohou být před plným vytvrzením uhlazeny pomocí vlhkého hladítka s houbou. Při místních opravách, nebo i při celoplošném tmelení, je vhodné, pro vyrovnaní savosti podkladu, celoplošně hotové plochy napenetrovat pomocí např. ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo jinými vhodnými penetracemi ZERO.
<b>Doba zpracování:</b>	Cca. 45 min. po rozdělení s vodou (při 20°C)
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Spotřeba:</b>	1 kg prášku na cca. 1 m <sup>2</sup> plochy při síle 1 mm
<b>Skladování:</b>	V suchu
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití vodou
<b>Příprava podkladu:</b>	ZERO Faserhaftspachtel nanášet pouze na čisté, nosné plochy zbavené mastnot, olejů a vosků. Silně savé, sprašující a křídovité podklady penetrovat pomocí např. ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo jinými vhodnými penetracemi ZERO.
<b>Poznámka:</b>	Nemíchat s žádnými jinými materiály. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.